



Tømningsvejledning

# MolokClassic® med Quick System

## Inderbeholder med manuel låsemekanisme

Læs denne manual grundigt før tømning af MolokClassic®. Brug altid sund fornuft og forsigtighed ved tømning af MolokClassic®. Vær opmærksom på arbejdssikkerheden; gå ikke under den hængende beholder og hold sikkerhedsafstand til kranens arbejdsområde.

SWL fremgår af mærkning på inderbeholderen.

Der må ikke anvendes hydraulisk rotator, byrden skal kunne rotere frit. Joca anbefaler brug af 1,2 meter kæde samt krankrog.

### OBS

1. Beholderen må kun løftes og sænkes lodret.
2. Beholderen må ikke tabes.
3. Når beholderen er i yderbeholderen, er den maksimale løfthastighed 0,5 m/sek. Derudover er den maksimale løfthastighed 2,0 m/sek.  
*(0,5 m/sek. svarer til, at beholderen løftes fri af sikkerhedshegnet på min. 6 sekunder.)*
4. Beholderen må ikke rotere rundt om sin vertikale akse, når den er i kontakt med yderbeholderen.
5. Det skal undgås at beholderen kommer i pendulbevægelse og at den bliver slået ind i andre objekter.
6. Ingen mennesker må løftes sammen med beholderen.



## TØMNING

1. Anhug i løfteøjet i toppen af det store låg.
2. Inderbeholderen hejses op indtil den er fri af yderbeholderen og rebet bindes fri af lærredstroppen på inderbeholderen.
3. Når inderbeholderen er hejst ind over bilens lad, udløses rebet med et ryk, hvorved sikkerhedssplitten ryger ud og lukkebeslaget åbnes. Affaldet glider nu ud af inderbeholderen.
4. Herefter hejses inderbeholderen ned på jorden ved siden af tømningebilen, hvorved bundkarret lukker til.
5. Øjet fra bundkarret hægtes fast i lukkebeslaget på inderbeholderen, som lukkes til og sikres med sikkerhedssplitten. Rebet rindes op og bindes i lærredstroppen lige over lukkesystemet.
6. Inderbeholderen hejses på plads i yderbeholderen.
7. Der afkroges og tømningen er afsluttet.