



Tømningsvejledning

MolokDomino® med Quick System

Inderbeholder med selvlukkende låsemekanisme

Læs denne manual grundigt før tømning af MolokDomino®. Brug altid sund fornuft og forsigtighed ved tømning af MolokDomino®. Vær opmærksom på arbejdssikkerheden; gå ikke under den hængende beholder og hold sikkerhedsafstand til kranens arbejdsområde.

SWL fremgår af mærkning på inderbeholderen.

Der må ikke anvendes hydraulisk rotator, byrden skal kunne rotere frit. Joca anbefaler brug af 1,2 meter kæde samt krankrog.

OBS

1. Beholderen må kun løftes lodret.
2. Beholderen må ikke tabes.
3. Når beholderen er i betonbrønden, er den maksimale løftehastighed 0,5 m/sek. Derudover er den maksimale løftehastighed 2,0 m/sek.
4. Beholderen må ikke rotere rundt om sin vertikale akse, når den er i kontakt med betonbrønden.
5. Det skal undgås at beholderen kommer i pendulbevægelse og at den bliver slået ind i andre objekter.
6. Ingen mennesker må løftes sammen med beholderen.



TØMNING

1. Anhug i løfteøjet i toppen af det store låg.
2. Inderbeholderen hejses op indtil den er fri af brønden og rebet bindes fri af lærredstroppe på inderbeholderen.
3. Når inderbeholderen er hejst ind over bilens lad, udløses rebet med et ryk, hvorved sikkerhedssplitten ryger ud og lukkebeslaget åbnes. Affaldet glider nu ud af inderbeholderen.
4. Herefter styres inderbeholderen med kranen, således bundlugen sættes på kanten af tømningens lad og beholderen sænkes i roligt tempo, så bundlugen lukkes til. Lukkesystemet klikker nu ind i lukket position.
5. Inderbeholderen hejses ned til brønden, hvor sikkerhedssplitten sættes på plads, rebet strammes til og sættes igen fast i både slids og sikkerhedsbøjle. Til sidst rindes resten af rebet op og bindes i lærredstroppe lige over lukkesystemet.
6. Inderbeholderen hejses det sidste stykke på plads i brønden og det store låg lukkes og aflåses.
7. Der afkroges og tømningen er afsluttet.