



## Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

# C600

For at minimere og forebygge driftsproblemer på C600 affaldsstationer anbefaler joca a/s, at denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning følges samt at udført vedligehold og service dokumenteres med vedligeholdelses- og servicejournal for hvert eftersyn.

### 1. SPECIFIKATIONER

Produktets omfang:

- C600 er et overjordisk affaldssystem
- Fås i 1,5 m<sup>3</sup>, 2 m<sup>3</sup>, 2,5 m<sup>3</sup>, 3 m<sup>3</sup>, 3,5 m<sup>3</sup>, 4 m<sup>3</sup> eller 5 m<sup>3</sup>
- Fås med 1-, 2- eller 3-krogssystem

Materiale:

- Produceret i pulverlakeret, præ-galvaniseret stål

### 2. DRIFTSOPLYSNINGER

Forventet levetid:

- Minimum 10 år ved almindelig brug.

Eftersyn og vedligeholdelses interval, se punkt 4.

Ansvar og udførelsespecifikationer:

- Ejeren af affaldssystemet har ansvar for vedligeholdelse af dette.
- Eftersyn og vedligehold udføres af en teknisk ekspert eller af producenten.
- Reparationer må kun udføres af producenten eller af specialiserede virksomheder, der er autoriseret af producenten.

### 3. KONTROLLERET FØR IBRUGTAGNING

Før levering blev affaldssystemet kvalitets- og funktionstestet.

Før affaldssystemet ibrugtages, læs tømningvejledningen for C600.



#### 4. VEDLIGEHOLD

Eftersyn og vedligehold ved hver tømning:

- Løfteøjer inspiceres visuelt for deformiteter eller tegn på brud.
- Udløsermekanismen på beholder inspiceres visuelt for forandringer.

Eftersyn og vedligehold hver 12. måned:

- Hvis indkastsøjlen har låse, skal låsecylinder smøres med Ruko låsespray.
- Kontroller at eventuelle kabler og stik er rene og tørre samt at isoleringen ikke er beskadiget.
- Bevægelige dele i bundlugerne inspiceres.
- Skader på støjisolering (versionen til glas) skal repareres.
- Følgende elementer tjekkes i forhold til skader, slid, rust og andre forandringer:
  - Løfteøjer
  - Indvendig løftebom
  - Hængsler
  - Bundluger
  - Bolte
  - Svejsede forbindelser
  - Kæder og samleled

joca tilbyder serviceaftale af C600.

#### 5. RENGØRING

Rengøring hver 6. måned:

- Rengør indkast med mild sæbeopløsning så håndtag og øvrige berøringspunkter fremstår rene og brugsvenlige.

Rengøring hver 12. måned:

- Rengør det komplette affaldssystem udvendigt og indvendigt, eventuelt i forbindelse med et teknisk eftersyn.

Rengøringsintervallet bør tilpasses lokale forhold.

joca tilbyder rengøring af C600.

#### 6. VINTERBEKÆMPELSE

Undgå vinterbekæmpelse med salt tæt på beholderne – strøsand anbefales.



## 7. HENSIGTSMÆSSIG BRUG

Gældende for alle C600 affaldssystemer er, at den efterfølgende tømning skal overholde følgende:

- Maks. vægt, som fremgår af affaldssystemet, må ikke overstiges.
- Det udstyr, der anvendes til løft af affaldssystemet, skal leve op til de nationale regler.
- Et affaldssystem må ikke løftes, hvis der befinder sig en person inden for kranens arbejdsområde.
- Et affaldssystem må kun løftes, når det er forsvarligt fastgjort til løfteudstyret. Følg instruktionerne fra tømningssystemet og fra løfteudstyret.
- I tilfælde af, at dele på affaldssystemet går i stykker, skal affaldssystemet tages ud af drift.
- Affaldssystemet må kun løftes vertikalt.
- Sikkerhedsudstyr til det personale, der udfører tømningen af affaldssystemet, skal være defineret af den pågældende renovationsvirksomhed.

## 8. UHENSIGTSMÆSSIG BRUG

- Affaldssystemet må ikke løftes diagonalt.
- Affaldssystemet må ikke tabes.
- Den anbefalede maksimale løftehastighed er 1,0 m/sek.
- Det skal undgås at affaldssystemet kommer i pendulbevægelse og at den bliver slået ind i andre objekter.
- Ingen mennesker må løftes sammen med affaldssystemet.
- Der må ikke ændres på affaldssystemet.

## 9. HENVISNINGER

Leverandør: joca trading a/s, Industrivej 8, 7830 Vinderup, CVR: 18660830.

Senest opdateret version findes på [joca.dk](http://joca.dk) under produktet.